

ASIFRA 18

Acelerante de frague

PROPIEDADES:

Acelerante de frague para hormigón o morteros. Altas resistencias iniciales, desencofrado rápido. Se puede diluir en agua hasta 15 veces su volumen, variando con la dilución la velocidad del fraguado.

CONSUMO:

En hormigón, de 300 Kg/m^3 , se usan 16 Kg/m^3 de ASIFRA 18 1:10 en agua. En morteros, según la dilución que se use.

DOSAJE:

ASIFRA-18/AGUA	COMIENZO DE FRAGUE	FIN DE FRAGUE
01:00	1`	5`
01:01	5`	30`
01:02	30`	1 Hs
01:03	1 Hs	2 Hs
01:05	1 Hs 45`	3 Hs 30

PRESENTACIÓN

- ✓ Presentación 1L
Pack: 6 unidades
- ✓ Presentación 5 L
Pack: 3 unidades
- ✓ Presentación 200 L
Pack: 1 unidades

MODO DE USO

Mezclar bien en seco una parte de cemento portland fresco y tres partes de arena limpia.
Diluir una parte del producto en 10 partes de agua limpia, mezclar.
Volcar estas disoluciones en la mezcla y empastar bien.

PRECAUCIONES

Producto tóxico para su ingesta.
En caso de ingestión acudir al médico.

QuimVar®
S.R.L.
Productos Químicos Industriales